

M9080i バーコード簡単設定シート

M9080i は、エリアイメージスキャナです。
近接した設定バーコードを一つ一つ、正確に読み込むことは、困難です。
点線からカード状に切り離し、読み込む方が簡単です。

工場出荷時に戻す



<http://www.elite.co.jp/page/download/index.html>

インターフェース選択



*USB - HID(Keyboard)



USB - Vcom(仮想 Com)



RS232C



*米語 (US)



日本語キーボード

ブザー設定



起動時ブザー OFF



*起動時ブザー ON



読込ブザー OFF



*読込ブザー ON



*読込ブザー音量大



読込ブザー音量小



読込ブザー音量中

付加コードの設定



付加コード無し



*+付加コード 1
(標準で CR+LF)



+付加コード 2
ユーザー設定し追加



付加コード 2 に
TAB を設定
(7009 まで、5 個読み込む)



7



0



0



9